



LICENCJE REPAIR PLUS-PRZEGLĄD FUNKCJI

PODSTAWOWE FUNKCJE

Diagnostyka · Kody usterek - odczyt i kasowanie · Podzespoły wykonawcze · Regulacje podstawowe · Kodowania	+	+	+	+	+
Kasowanie inspekcji	+	+	+	+	+
Parametry (wyświetlane jednocześnie)	16	16	12	4	8

NAPRAWY W CZASIE RZECZYWISTYM

REPAIR PLUS

Instrukcje oparte na kodach błędów	+	+	+		
Instrukcje oparte na symptomach	+	+	+		
Interaktywne schematy połączeń	+	+			
Akcje serwisowe	+	+	+	+	+
Wartości kontrolne części	+	+	+	+	+
Lokalizacja komponentów	+	+	+	+	+
Dane dot. pasków	+	+	+	+	+
Analiza spalin	+	+	+	+	+
Schematy połączeń	+	+	+	+	+
Filtr powietrza wnętrza	+	+	+	+	+
Bezpieczniki/przełączniki	+	+	+	+	+
Roboczogodziny	+	+	+	+	+
Dane kontroli	+	+	+	+	+
Pomoc przy komponentach*	+	+			
Pomiary wspierane**	+	+			
PIN Data*** (precyzyjna technologia pomiarowa) NEW!	+				
Pomiary ciśnienia****	+	+			
Instrukcje naprawcze	+	+			
Akcje producentów	+	+			
Zarządzanie akumulatorem	+	+			
Połączenie z BPC-Tool	+	+	+		+
Informacje serwisowe	+	+			
System diesel	+	+			

REPAIR PLUS FLAT

Infolinia techniczna	+	+	+	+	+
Przycisk "pomocy"	+	+	+		

* W połączeniu z katalogiem części

** W połączeniu z modułem pomiarowym MT66-/MT77

*** W połączeniu z modułem pomiarowym MT77

**** W połączeniu z modułem pomiarowym MT66-/MT77 i zestawem LPD-Kit