

SWIMER BLUE TANK 2500 ECO-LINE IC PREMIUM



Nr kat. SW-103036



Zbiornik do AdBlue o pojemności 2500 L, stacjonarny, dwupłaszczowy z polietylenu.

WYMIARY (wys. x szer. w mm)	WYSOKOŚĆ WLEWU	MASA	ZASILANIE	MOC
1990 x 1708	152 cm	ok.156 kg	230 V	350 W / 3A

WYPOSAŻENIE PREMIUM

- ▶ odpowietrzniki
- ▶ wlew 2" z suchozłączem TODO
- ▶ właz rewizyjny 440 mm
- ▶ wskaźnik poziomy zegarowy
- ▶ pompa zanurzeniowa 230v max. 40l/min
- ▶ pistolet automatyczny
- ▶ licznik cyfrowy PPC-600
- ▶ filtr adblue FMT
- ▶ koło zwijakowe automatyczne
- ▶ wąż dystrybucyjny 6m
- ▶ ogrzewanie szafy dystrybucyjnej - nadmuch
- ▶ izolacja termiczna
- ▶ wentylator wyciągowy zbiornika

OPCJONALNE

- ▶ taśma grzewcza

SWIMER BLUE TANK 2500 ECO-LINE IC PREMIUM



Nr kat. SW-103036

GWARANCJA

Szczelność zbiornika - 10 lat. Akcesoria : 24 miesiące



AdBlue®

FORMALNO-PRAWNE ORAZ TECHNICZNE WARUNKI UŻYTKOWANIA:

WARUNKI POSADOWIENIA

- płaska wypoziomowana, równa i stabilna powierzchnia wykonana z materiału niepalnego
- podstawa co najmniej 30cm szersza i dłuższa od samego urządzenia
- grubość podstawy co najmniej 5 cm

POWIERZCHNIA, UZIEMIENIE, REZYSTANCJA, ZABEZPIECZENIE

W pobliżu urządzenia umieścić uziom z drutu miedzianego lub ocynkowanego o powierzchni przekroju 16mm² do odprowadzania ładunków elektrostatycznych do ziemi. Do uziomu podłączyć należy:

- system rozładunku oleju podczas tankowania urządzenia,
 - śrubę uziemienia wyprowadzoną na zewnątrz obudowy dystrybutora
- b) Połączenie wykonujemy kablem uziemiającym o oporności poniżej 10 Ω
- c) Przewód ochronny PE (żółto-zielony) zasilania pompy należy podłączyć do istniejącej sieci zasilającej.

Zabezpieczenie amperowe: 16 A

Połączenie od cysterny do urządzenia SWIMER TANK powinno być szczelne podczas napełniania.

PRZEPISY PRZECIWOŻAROWE, ODLEGŁOŚCI, OZNAKOWANIE, WYPOSAŻENIE, GAŚNICA, SORBENT



Właściciel zbiornika jest zobowiązany umieścić w pobliżu urządzenia gaśnicę proszkową 12 kg i oznakować ją zgodnie z PN-92/N-01256/01, znakiem bezpieczeństwa „Gaśnica”.



Dodatkowo użytkownik urządzenia dozującego do oleju napędowego, w miejscu jego lokalizacji, powinien umieścić znak bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej, „Zakaz używania otwartego ognia i palenia tytoniu” zgodny z PN-92/N-01256/01



Zbiornik powinien posiadać oznakowanie płynu do którego jest przeznaczony. Niezależnie od tabliczki powinien być umieszczony w sposób czytelny i trwały napis o wysokości liter co najmniej 10 cm z nazwą czynnika, na który zbiornik jest przeznaczony, lub wzór chemiczny tego czynnika oraz nalepki ostrzegawcze określone w odrębnych przepisach.

ODLEGŁOŚCI PRZY SYTUOWANIU ZBIORNIKA

- 10 m - od budynków mieszkalnych i budynków użyteczności publicznej;
- 5 m - od innych obiektów budowlanych i od granicy działki sąsiedniej
- 3 m - od drogi publicznej
- 5 m - od niezasyfonowanych studzienek kanalizacyjnych, wodociągowych i ciepłowniczych,
- 3 m - od linii energetycznej o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
- 5 m - od linii energetycznej powyżej 1kV, lecz nieprzekraczającej 15 kV
- 10 m - od linii energetycznej powyżej 15kV, lecz nieprzekraczającej 30 kV
- 15 m - od linii energetycznej powyżej 30kV, lecz nieprzekraczającej 110 kV
- 30m - od linii energetycznej powyżej 110 kV

UDT - UPROSZCZONA FORMA DOZORU TECHNICZEGO

Zbiorniki o pojemności do 2,5 m³ włącznie objęte są dozorem technicznym uproszczonym - nie wymagana jest decyzja zezwalająca na eksploatację. Nie podlegają kontrolom i rewizjom. Wystarczy zgłoszenie do UDT.

AKTY PRAWNE

Podstawy prawne odnośnie magazynowania paliw w zbiornikach dwupłaszczowych regulują:

- 1 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109 poz. 719)
- 2 - Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorem technicznym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1040, z późn. Zm.)
- 3 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1468)